




КОЛЛЕКТОРНЫЕ ШКАФЫ ШРН и ШРВ

Шкафы полностью окрашены (и снаружи и внутри) белой порошковой краской RAL 9016.



1. Технологическая перфорация по периметру шкафа позволяет подводить стояки с любой стороны, в том числе сверху.

2. Съемные панели шкафа оборудованы сцепными замками для быстрого монтажа/демонтажа.

3. Наличие "барашков" на гайках позволяет регулировать шкаф по высоте и глубине без использования инструмента.

4. По углам шкафа предусмотрены гибкие ламели с проушинами для надежной фиксации шкафа в нише.

ШРН Шкаф распределительный наружный (стандартная глубина 120 мм)

Артикул	Высота x ширина, мм	Кол-во выходов	Объем, м ³	Вес, кг
ШРН-0	651-731x363	2-3	0,038	5,9
ШРН-1	651-731x453	4-5	0,044	6,2
ШРН-2	651-731x553	6-7	0,050	7,3
ШРН-3	651-731x703	8-10	0,063	8,7
ШРН-4	651-731x853	11-12	0,075	10,4
ШРН-5	651-731x1003	13-16	0,091	11,9
ШРН-6	651-731x1154	17-18	0,104	13,5
ШРН-7	651-731x1304	19-21	0,114	14,8

ШРВ Шкаф распределительный внутренний (стандартная глубина 120 - 190 мм)

Артикул	Высота x ширина, мм	Кол-во выходов	Объем, м ³	Вес, кг
ШРВ-0	670-750x404	2-3	0,038	6,1
ШРВ-1	670-750x494	4-5	0,044	7,7
ШРВ-2	670-750x594	6-7	0,053	8,8
ШРВ-3	670-750x744	8-10	0,065	10,4
ШРВ-4	670-750x894	11-12	0,080	12,2
ШРВ-5	670-750x1044	13-16	0,093	14,0
ШРВ-6	670-750x1194	17-18	0,106	16,4
ШРВ-7	670-750x1344	19-21	0,119	18,5

Все конструктивные элементы торцевого проема могут быть легко демонтированы, что значительно упрощает прокладку и подключение трубопроводов.

У шкафов **ШРВ** можно снимать переднюю панель и подводить трубы напрямую.



Проем в нижней части тыльной стенки шкафа позволяет заводить в шкаф трубопроводы из помещения, расположенного позади шкафа.

Штамп торговой компании

